



Vägledande prislista för Honda Vinterprodukter, säsong 2017/2018

Snöslungor		Drift system	Start system	Utkast system	Hastigheter	Belysning	Listpris exkl. moms	Listpris inkl. moms
HS 750	EMA		Snörstart	Manuell			6 320	7 900
HSS 655	LW	Hjul	Snörstart	Manuell	2 fram 1 back	Ja	15 920	19 900
HSS 655	HT	Band	Snörstart	Manuell	2 fram 1 back	Ja	16 400	20 500
HSS 655	HTS	Band	El-&snörstart	Manuell	2 fram 1 back	Ja	17 520	21 900
HSS 760A	EW	Hjul	Snörstart	Elektriskt	Steglös	LED	22 320	27 900
HSS 760A	EWD	Hjul	El-&snörstart	Elektriskt	Steglös	LED	23 920	29 900
HSS 760A	ET	Band	Snörstart	Elektriskt	Steglös	LED	23 920	29 900
HSS 760A	ETD	Band	El-&snörstart	Elektriskt	Steglös	LED	26 320	32 900
HSS 970A	EW	Hjul	Snörstart	Elektriskt	Steglös	LED	26 320	32 900
HSS 970A	EWD	Hjul	El-&snörstart	Elektriskt	Steglös	LED	27 920	34 900
HSS 970A	ET	Band	Snörstart	Elektriskt	Steglös	LED	28 720	35 900
HSS 970A	ETD	Band	El-&snörstart	Elektriskt	Steglös	LED	31 120	38 900
HSS 1380A	ET	Band	Snörstart	Elektriskt	Steglös	LED	37 520	46 900
HSS 1380A	ETD	Band	El-&snörstart	Elektriskt	Steglös	LED	39 920	49 900
HSS 1380	IE *	Band	El-&snörstart	Elektriskt	Steglös	Ja	51 120	63 900
HSM 1590	IE *	Band	El-&snörstart	Elektriskt	Steglös	Ja	74 320	92 900

* = modell med hybrid teknik, V.g se vår broschyr alternativt hemsida för mer detaljerad info.

Tillbehör till snöslungor: Se separat tillbehörslista.

Garanti tid för enskilt bruk: 5 år*, batteri 1 år.

Garanti tid för yrkesmässigt bruk: 1 år., batteri 6 mån.

* Villkor: Årlig service har skett enligt värdehandling.

Alla priser är i SEK. Vi förbehåller oss rätten till prisförändringar utan föregående avisering

